

tekniske data

FLOOR CLEANER

NØYTRALT VASKEMIDDEL FOR GULV

BESKRIVELSE

FLOOR CLEANER er et nøytralt vaskemiddel for vedlikehold av gulv i marmor, granitt, keramikk, osv. Dens nøytrale Ph-verdi tillater en generell bruk på en hvilken som helst vaskbar overflate.

FLOOR CLEANER bidrar til å øke motstandskraften i behandlingen mot tråkking.

ANVENDELSE

Bland ut mellom 30 og 60 gram med FLOOR CLEANER i 10 liter vann (en spiseskje = 10 gr.). Gå over med mopp eller klut. Det er ikke nødvendig å skylle.

TILFELDIG UTSLIPP OG TØMMING AV RESTER

Skulle det oppstå store utslipp eller utbredelser, begrenses det pågjeldende området og mest mulig samles opp. Resten absorberes med inerte materialer (sand, sagflis, osv.). Rester lagres i plastikkbeholdere og hentes av et autorisert firma.

YTELSE: 500 ÷ 700 mq./lt.

OPPBEVARING: Oppbevares i lukkede beholdere.

KONSERVERINGSPERIODE: 24-36 måneder i originale og uåpnede pakker oppbevart på et tørt og kjølig sted.

FORPAKNING: Flasker på 1 L. i kartonger à 12 stk.- Kanner på 5 L. i kartonger à 4 stk.

KJEMISK-FYSIKALSKE SÆRDRAG

Utseende	: Flytende
Farge	: Lysegrønt
Lukt	: Parfymert
pH-verdi	: 6-7
Spesifisert vekt (20°C)	: 1,01 gr./cc
Biologisk nedbrytbarhet	: 90% (Art. 2 og 4L.26/04/83 n.136)
Flammepunkt (ASTM D 56)	: Ikke brannfarlig
Sammensetning	: Spenningsaktive anioner og ikke-ioner i vannaktig oppløsning